



Zmiana języka wyświetlania na ekranie

Język informacji wyświetlanych na ekranie można zmienić.


- 1 Puknij „MENU”.



- 2 Puknij „⚙️”.




- 3 Puknij „LANGUAGE”.



- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.

- 4 Puknij potrzebny język.



- Puknij $\wedge$ lub $\vee$, aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.