

Rozmiar obrazu


Ustawia rozmiar obrazu (liczbę pikseli) dla zdjęć.

Ustawienie	Szczegóły
2400X1344(3.2M) * 1920X1080(2M)	Robi zdjęcia w formacie obrazu 16:9. Podczas drukowania zdjęć zapisanych w formacie 16:9 ich boki mogą zostać odcięte.
1440X1080(1.5M) 640X480(0.3M)	Robi zdjęcia w formacie obrazu 4:3.

* GZ-HM650/GZ-HM655

Wyświetlanie pozycji

- Wybierz tryb zdjęć.




- Puknij  aby wybrać tryb nagrywania.



- Każde puknięcie powoduje przełączanie pomiędzy trybem nagrywania, a trybem odtwarzania.

- Puknij „MENU”.



- Puknij „Rozmiar obrazu”.

