

**WYŁĄCZANIE AUTO.**

Ustawienie tej opcji zapobiega zapomnieniu o wyłączeniu urządzenia.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Zasilanie nie jest wyłączone nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest używane przez 5 minut.
WŁ.	Zasilanie jest wyłączone automatycznie jeśli urządzenie nie jest używane przez 5 minut.

**UWAGA :**

- Podczas zasilania z akumulatora, zasilanie jest wyłączone automatycznie jeśli urządzenie nie jest używane przez 5 minut.
- Podczas korzystania z zasilacza sieciowego, urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

**Wyświetlanie pozycji**

- 1 Puknij „MENU”.



- 2 Puknij „⚙️”.



- 3 Puknij „WYŁĄCZANIE AUTO.”.

