

## Regulacja jasności

Możesz ustawić jasność zgodną z własnymi preferencjami.

1 Puknij „MENU”.



2 Puknij „REGULACJA JASNOŚCI”.




- Puknij  $\wedge$  lub  $\vee$ , aby przechodzić w górę lub w dół i dokonywać kolejnych wyborów.
- Puknij  $\times$ , aby wyjść z menu.
- Puknij  $\rightarrow$ , aby powrócić do poprzedniego ekranu.

3 Puknij „RĘCZNE”.




4 Wyreguluj jasność.



- Zakres kompensacji podczas nagrywania filmu: -6 do +6
- Zakres kompensacji podczas wykonywania zdjęć: -2,0 do +2,0
- Puknij  $\wedge$ , aby zwiększyć jasność.
- Puknij  $\vee$ , aby zmniejszyć jasność.

5 Puknij „USTAW”, aby potwierdzić.



### UWAGA :

- Ustawienia można regulować oddzielnie dla filmów i zdjęć.