

صدای عملکرد

صداهای عملیاتی را فعال یا غیرفعال می کند.


تنظیم	جزئیات
خاموش	صداهای عملیاتی را قطع می کند.
روشن	صداهای عملیاتی را فعال می کند.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "صدای عملکرد" ضربه بزنید.

