

وسایل جانبی اختیاری

می توانید با استفاده از بسته باتری اختیاری مدت زمان بیشتری ضبط کنید.

نام محصول	شرح
بسته باتری ● BN-VG114E/BN-VG114AC ● BN-VG121E/BN-VG121AC ● BN-VG138E	● امکان زمان ضبط طولانی تری می دهد. همچنین می تواند به عنوان بسته باتری یدکی استفاده شود.
شارژر باتری ● AA-VG1	● امکان شارژ بسته باتری را بدون استفاده از این دستگاه فراهم می کند.
کابل کامپوننت ● QAM1266-001	● برای مشاهده تصاویر با کیفیت بالا. ● با نزدیکترین مرکز خدمات JVC تماس بگیرید.
کابل HDMI ● VX-HD310ES ● VX-HD315ES ● VX-HD320 ● VX-HD330	● برای مشاهده تصاویر با کیفیت بالا. ● انتقال فیلم، صدا و سیگنال های کنترل بین دستگاه ها.

نکته :

- برای اطلاعات بیشتر، کاتالوگ مراجعه کنید.
- BN-VG114E/BN-VG114AC همان بسته باتری است که همراه این دوربین ارائه می شود.

مدت زمان تقریبی ضبط (با استفاده از باتری)

زمان متوالی ضبط		زمان واقعی ضبط		بسته باتری
/GZ-HM650 GZ-HM670	/GZ-HM445 GZ-HM448	/GZ-HM650 GZ-HM670	/GZ-HM445 GZ-HM448	
1 ساعت و 50 دقیقه (1 ساعت و 55 دقیقه)	1 ساعت و 50 دقیقه (2 ساعت)	1 ساعت (1 ساعت و 5 دقیقه)	1 ساعت (1 ساعت و 5 دقیقه)	BN-VG114E/BN-VG114AC (ارائه شده)
2 ساعت و 45 دقیقه (2 ساعت و 55 دقیقه)	2 ساعت و 50 دقیقه (3 ساعت و 5 دقیقه)	1 ساعت و 30 دقیقه (1 ساعت و 35 دقیقه)	1 ساعت و 35 دقیقه (1 ساعت و 40 دقیقه)	BN-VG121E/BN-VG121AC
4 ساعت و 55 دقیقه (5 ساعت و 20 دقیقه)	5 ساعت و 5 دقیقه (5 ساعت و 30 دقیقه)	2 ساعت و 40 دقیقه (2 ساعت و 55 دقیقه)	2 ساعت و 50 دقیقه (3 ساعت)	BN-VG138E

- در بالا مقادیری آورده شده است که بهنگام تنظیم ”نور“ روی ”خاموش“ و ”روشنایی مانیتور“ روی ”4“ (روشنتر) بدست می آید.
() : مقادیری که بهنگام تنظیم ”نور“ روی ”خاموش“ و ”روشنایی مانیتور“ روی ”3“ (استاندارد) بدست می آید.
- زمان ضبط واقعی ممکن است در صورت استفاده از زوم یا قطع مکرر ضبط، کوتاهتر شود.
(توصیه می شود برای سه برابر زمان ضبط مورد انتظار، بسته های باتری را آماده کنید).
- هنگامی که عمر باتری به اتمام برسد، حتی اگر بسته باتری کاملاً شارژ شده باشد، زمان ضبط کوتاهتر می شود.
(بسته باتری را با یک بسته باتری جدید تعویض کنید).