

نمایش روی تلویزیون

آیکونها و تاریخ/ساعت را روی صفحه تلویزیون نشان می دهد.


تنظیم	جزئیات
خاموش	آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان نمی دهد.
روشن	آیکونها و تاریخ/ساعت را روی تلویزیون نشان می دهد.

نکته :

- در صورت اتصال از طریق رابط HDMI به تلویزیون، حتی اگر حالت "روشن" فعال باشد، طی پخش، دکمه ها (آیکون ها) و تاریخ/زمان در روی تلویزیون اتصالی نمایش داده نمی شود.

نمایش مورد

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "نمایش روی تلویزیون" ضربه بزنید.

