

استفاده از یک کارت Eye-Fi

Eye-Fi یک کارت حافظه SD با عملکرد LAN بی سیم می باشد. با استفاده از یک کارت Eye-Fi، شما می توانید فیلم ها و تصاویر ثابت را به یک رایانه یا وب انتقال دهید. (یک محیط LAN بی سیم پهن باند ضروری است). ممکن است استفاده از کارت Eye-Fi در مناطق و کشورهایی که توسط مراجع ذیصلاح تایید شده اند، غیرقانونی و ممنوع باشد. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر درباره مناطق و کشورهای مورد تایید، با پشتیبانی Eye-Fi تماس بگیرید.

انواع کارت ها

کارت های Eye-Fi زیر را می توانید همراه با این دوربین استفاده کنید.

سری Eye-Fi X2

• Eye-Fi Connect X2

• Eye-Fi Explore X2

• Eye-Fi Pro X2

استفاده از کارت Eye-Fi

انجام تنظیمات روی کارت Eye-Fi با Eye-Fi Center. برای کسب اطلاعات درباره نحوه نصب و کار با Eye-Fi Center، به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.

- فیلم های و تصاویر ثابت ضبط شده به طور خودکار انتقال می یابند. (فایل هایی که قبلاً انتقال یافته اند، دوباره انتقال پیدا نمی کنند).

نکته :

- شما نمیتوانید فایل ها را در حالت ضبط، ویرایش و فرمت کردن کارت انتقال دهید.
- شما نمی توانید فایل های فیلم حجیم تر از 2 گیگا بایت را انتقال دهید. (از جولای 2010)
- ممکن است انتقال مدتی طول بکشد یا بسته به وضعیت اتصال قطع شود.

آیکون	شرح
	استفاده از کارت Eye-Fi
	آماده انتقال از کارت Eye-Fi
	انتقال از کارت Eye-Fi (متحرک)

- ما استفاده از آداپتور AC حین انتقال فایل های حجیم را توصیه می کنیم.
- اگر به خوبی کار نمی کند، ابتدا از Eye-Fi Helper برای تایید صحیح بودن تنظیمات کارت Eye-Fi استفاده کنید. علاوه بر این، سعی کنید با وارد کردن کارت Eye-Fi در داخل دستگاه دیگری مانند یک رایانه داده ها را انتقال دهید.
- در مکان هایی مانند هواپیما که استفاده از سیستم بی سیم ممنوع است، از دوربین استفاده نکنید.
- قبل از حذف یک فایل، بررسی کنید که آن را به یک رایانه انتقال داده باشید یا بر روی یک وب سایت به اشتراک گذاری فیلم بارگذاری کرده اید.
- برای اطلاع از جدیدترین جزئیات درباره کارت Eye-Fi، به وب سایت Eye-Fi, Inc. زیر مراجعه کنید

<http://www.eye.fi>