

## سایز تصویر


اندازه تصویر (تعداد پیکسل ها) را برای تصاویر ثابت تنظیم می کند.

| تنظیم                              | جزئیات                                                                                                                                             |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * (2400X1344(3.2M<br>(2M)1080×1920 | عکسبرداری از تصاویر ثابت را با نسبت تصویر 16:9 انجام می دهد.<br>● حاشیه های تصویر ضبط شده با نسبت تصویر 16:9 ممکن است در هنگام چاپ برش خورده باشد. |
| (1440X1080(1.5M<br>(0.3M)480×640   | عکسبرداری از تصاویر ثابت را با نسبت تصویر 4:3 انجام می دهد.                                                                                        |

GZ-HM650/GZ-HM670 \*

## نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.




2 برای انتخاب حالت ضبط روی [ ] ضربه بزنید.



● با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.



4 روی "سایز تصویر" ضربه بزنید.

