



منوی اصلی برای بازپخش تصاویر ثابت

شما می توانید تصاویر را حذف کرده یا تصویر خاصی را جستجو کنید.

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 برای انتخاب حالت پخش روی [▶] ضربه بزنید.



• با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

3 روی "MENU" ضربه بزنید.



تنظیم	جزئیات
تاریخ جستجو	شما می توانید فیلمها یا تصاویر ثابت را بر اساس تاریخ ضبط جستجو کنید.
جلوه نمایش اسلاید	افک های انتقال را در پخش نمایش اسلاید فعال می کند.
محافظت / لغو	فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند.
کپی	فایلها را روی رسانه دیگر کپی می کند.
انتقال	فایلها را به رسانه دیگر انتقال می دهد.