

خطای حافظه داخلی !

دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.
اگر اقدامات بالا مشکل را حل نکرد، از فایل‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کرده و "فرمت حافظه داخلی" را از منوی "معمولی" اجرا کنید. (تمام داده ها حذف خواهند شد.)