

حد بالایی تعداد فولدرها/ فایل های قابل ضبط رسیده است

- ① فایل ها یا پوشه ها را به یک رایانه یا دستگاه دیگر منتقل کنید. (تهیه نسخه پشتیبان از فایلها.)
- ② "فایل + شماره مدیریت" را در "فرمت حافظه داخلی" یا "فرمت کارت حافظه SD" از منوی تنظیمات رسانه انتخاب کنید. (تمام داده های روی حافظه داخلی یا کارت SD حذف خواهند شد.)