

زوم

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
40X/نوری	زوم تا 40x را فعال می کند.
70x/DYNAMIC	زوم تا 70x را فعال می کند.
80x/دیجیتال	زوم تا 80x را فعال می کند.
200x/دیجیتال	زوم تا 200x را فعال می کند.

نکته :

- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندانهای می شود.

نمایش مورد

- 1 حالت فیلم را انتخاب کنید.




- 2 برای انتخاب حالت ضبط روی [] ضربه بزنید.



- با هر ضربه، حالت بین ضبط و پخش تغییر می کند.

- 3 روی "MENU" ضربه بزنید.



- 4 روی "بزرگنمایی" ضربه بزنید.

