

تنظیم روشنایی

روشنایی را می‌توانید روی سطح دلخواه خود تنظیم کنید.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "تنظیم روشنایی" ضربه بزنید.



- برای انتخاب بیشتر روی ۸ یا ۷ ضربه بزنید تا به بالا یا پایین حرکت کند.
- روی X ضربه بزنید تا از منو خارج شوید.
- برای بازگشت به صفحه قبل، روی < Strikethrough > ضربه بزنید.

3 روی "تنظیم دستی" ضربه بزنید.




4 میزان روشنایی را تنظیم کنید.



- دامنه خنثی کردن در هنگام ضبط فیلم: 6- تا +6
- دامنه خنثی کردن در هنگام ضبط تصاویر ثابت: -2.0 تا +2.0
- برای افزایش روشنایی، روی ۸ ضربه بزنید.
- برای کاهش روشنایی، روی ۷ ضربه بزنید.

5 برای تایید، روی "تنظیم" ضربه بزنید.



نکته :

- تنظیمات را می‌توان به صورت جداگانه برای فیلم و تصاویر ثابت انجام داد.