


پیش تنظیم کارخانه

تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گردانند.

1 روی "MENU" ضربه بزنید.



2 روی "⚙️" ضربه بزنید.



3 روی "پیش تنظیم کارخانه" ضربه بزنید.



4 روی "بله" ضربه بزنید.



● تمام تنظیمات به مقدار پیش فرض خود باز می گردند.