



ایجاد دیسک با استفاده از ضبط کننده Blu-ray متصل

با استفاده از ضبط کننده Blu-ray و با اتصال آن به این دوربین از طریق سیم USB می توانید دیسک هایی را ایجاد کنید.

1 صفحه نمایش LCD را باز کنید.



2 اتصال به یک ضبط کننده Blu-ray.



1 با استفاده از کابل USB ارائه شده متصل کنید.

2 آداپتور برق متناوب را به این دستگاه متصل کنید.

- با اتصال آداپتور برق متناوب، دستگاه بطور خودکار روشن می شود.
- مطمئن شوید از آداپتور JVC AC ارائه شده همراه دستگاه استفاده می کنید.

3 صفحه "انتخاب وسیله" ظاهر می شود.


3 روی "اتصال به وسایل دیگر" ضربه بزنید.



4 روی رسانه دلخواه خود ضربه بزنید.



(GZ-HM650/GZ-HM670)



(GZ-HM445/GZ-HM448)

- کاربرد "حافظه داخلی" فقط برای GZ-HM670/GZHM650 امکان پذیر است.

5 در ضبط کننده Blu-ray صداگذاری کنید.

- به دفترچه راهنمای ضبط کننده Blu-ray نیز مراجعه کنید.

نکته :

- دیسک های ایجاد شده فقط روی ضبط کننده های سازگار با AVCHD (از قبیل ضبط کننده های Blue-ray) قابل پخش می باشند.