


Bir USB Harici Sabit Disk Sürücüsünün Hazırlanması

NOT :

- Harici sabit disk sürücüsüne takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın.
Bu birimle birlikte sağlanan USB kablosu kullanılamaz.
 - I-O DATA: USB-MAB/100 Mini-A (Erkek) – B (Erkek)
- Harici sabit disk sürücü ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, aşağıdaki USB uzatma kablosu satın alın.
- Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

- Yaklaşık 2 saniye süreyle  düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.



- 1 USB harici sabit disk sürücüsü ile birlikte USB kablusunu takın.
- 2 Bir USB harici sabit disk sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- 3 AC adaptörü bu birime takın.
 - Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
 - Bu birim açılır ve “YEDEKLEME,” menüsü belirir.
 - USB kablusu takılı iken, “YEDEKLEME,” menüsü görüntülenir.
 - Harici sabit disk sürücüsünün talimat kitapçığına da başvurun.

2 Harici sabit disk sürücüsünü açın.

UYARI :

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.
- Bu birim ile USB harici sabit disk sürücüsü arasında bir USB göbek takmayınız.