

TV'DE GÖSTER

Bir TV ekranı üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntülemes.
AÇIK	TV üzerindeki ikonları ve tarih/zamanı görüntüler.

NOT :

- Eğer bir HDMI konektörü ile bir TV'ye takılı ise, düğmeler (ikonlar) ve tarih/zaman, "AÇIK" konumuna ayarlı olsa bile video yeniden oynatması esnasında TV üzerinde görüntülenmeyeceklerdir.

Ögenin Görüntülenmesi

- "MENU," üzerine dokunun.



- ⚙️, üzerine dokunun.



- "TV'DE GÖSTER," üzerine dokunun.

