



O Anda Görüntülenen Dosyanın Korunması/Korumasının Çözülmesi

O anda görüntülenen dosyayı korur ya da korumasını çözer.

- 1 “MENU,, üzerine dokunun.



- 2 “KORU/İPTAL,, üzerine dokunun.



- 3 “EVET,, üzerine dokunun.



- Önceki ya da sonraki dosyayı seçmek üzere ◀◀/▶▶ üzerine dokunun.
- Ayarlamadan sonra, “TAMAM,, üzerine dokunun.