


Ana Menünün Çalıştırılması

Menüyü kullanarak çeşitli ayarları yapılandırabilirsiniz.

1 "MENU," üzerine dokununuz.

- Menü, kullarımdaki moda göre farklılık gösterir.



2 İstenen menü üzerine dokununuz.



3 İstenen ayar üzerine dokununuz.



NOT :

- Ekrandan çıkmak için "X," üzerine dokununuz (çık).
- Önceki ekrana geri dönmek için "←," üzerine dokununuz (geridön).
- Yardım dosyasını görüntülemek için "?," (yardım) üzerine dokununuz ve öge üzerine dokununuz. Yardım dosyası, bazı öğeler için kullanılabilir olmayabilir.