

Harici bir Blu-ray Sürücüsünün Hazırlanması

NOT :

Harici Blu-ray sürücüsüne takıyorken, Mini-A (Erkek) – B (Erkek) konektörlü bir USB kablosu kullanın.

Bu birimle birlikte sağlanan USB kablosu kullanılamaz.


- I-O DATA: USB-MAB/100 Mini-A (Erkek) – B (Erkek)

Harici Blu-ray sürücü ile sağlanan USB kablosunu kullanmak için, USB uzatma kablosu satın alın.

- Mini-A (Erkek) – A (Dişi)
(Parça numarası: QAM0852-001)

1 USB kablosunu ve AC adaptörü takın.

- Yaklaşık 2 saniye süreyle  düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.



- 1 Harici Blu-ray sürücüsünün USB kablosunu, bu birime takın.
- 2 Harici Blu-ray sürücüsünün AC adaptörünü takın.
- 3 Harici Blu-ray sürücüsünü açın.
- 4 AC adaptörü bu birime takın.

- Bu birim, AC adaptörü takıldığında otomatik olarak açılır.
- Bu birim açılır ve "YEDEKLEME," menüsü belirir.
- USB kablosu takılı iken, "YEDEKLEME," menüsü görüntülenir.
- Harici Blu-ray sürücüsünün talimat kitapçığına da bakın.

2 Yeni bir disk yerleştirin.

- Güç kaynağını kapatmak için, harici Blu-ray sürücüsü üzerindeki güç düğmesine basınız.



- 1 Disk tepsisini açmak için çıkar düğmesine basın.
- 2 Tepsiyi tamamen dışarı doğru çekip düzgün bir biçimde yeni bir disk yükleyin.
- 3 Yerine tam olarak oturuncaya kadar disk tepsisini içeri itin.

UYARI :

- Aygıtları takıyorken güç kaynağını kapattığınızdan emin olun. Aksi takdirde, elektrik çarpmaları ya da hatalı çalışmalar meydana gelebilir.