


Ekran Dilinin Değiştirilmesi

Ekran üzerindeki dil değiştirilebilir.

- 1 "MENU", üzerine dokunun.



- 2 "⚙️", üzerine dokunun.




- 3 "LANGUAGE", üzerine dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.

- 4 İstenen dile dokunun.



- Daha fazla seçim yapmak için yukarı ya da aşağıda doğru hareket ettirmek üzere ^ ya da v üzerine dokunun.