

DIYAFRAM MODU

Sürekli çekim ayarları yapılabilir.


Ayar	Ayrıntılar
TEK ÇEKİM KAYIT	Bir hareketsiz görüntüyü kaydeder.
SERİ ÇEKİM	ANINDA RESİM düğmesine basılı iken hareketsiz görüntülerin sürekli olarak kaydını yapar.

NOT :

- Bazı SD kartları sürekli çekimi desteklemiyor olabilir.
- Sürekli çekim hızı eğer bu işlev ard arda kullanılırsa düşecektir.
- “SERİ ÇEKİM”, “GÖRÜNTÜ BOYUTU”, “2400X1344(3.2M)”, ye ayarlı iken çalışmayabilir. (GZ-HM650/GZ-HM670)

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.




- 2 Kayıt modunu seçmek için  üzerine dokununuz.



- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

- 3 “MENU”, üzerine dokununuz.



- 4 “DIYAFRAM MODU”, üzerine dokununuz.

