

KAMERANIN SICAKLIĐI OK DÜŐÜK. LÜTFEN KAMERAYI AIK TUTUN VE BEKLEYİN.

Bu birimi bir süreliĐine aık bırakın.

EĐer uyarı hala kaybolmaz ise, gücü kapatın ve ani sıcaklık deĐiőikliĐi önlemeye dikkat edecek şekilde birimi ılık bir yere taşıyın. Bir süre sona güç kaynaĐını yeniden aın.