

Ortak Menünün Çalıştırılması

Ortak menüyü kullanarak modu ne olursa olsun genel ayar öğelerini yapılandırabilirsiniz.

1 “MENU,” üzerine dokunun.

- Menü, kullanımdaki moda göre farklılık gösterir.



2 “⚙️,” üzerine dokunun.



3 İstenen ayar üzerine dokunun.



NOT :

- Ekrandan çıkmak için “X,” üzerine dokunun (çık).
- Önceki ekrana geri dönmek için “↶,” üzerine dokunun (geridön).
- Yardım dosyasını görüntülemek için “?” (yardım) üzerine dokunun ve öge üzerine dokunun.