

DOSYA YOK

“ORTAK,” menüsü içindeki “RESİM İÇİN KYT.ORT,” “VİDEO İÇİN KYT.ORT,”
“YUVALARA VİDEO KAYDI,” ya da “YUVALARA SABİT KAYDI,” ayarını
değiştirin ve dosyaların başka ortama kaydedilip edilmediğini kontrol edin.