

DAHİLİ HAFIZAYI SİL (GZ-HM650/GZ-HM670)

Bu işlemi, bu birimin atımını yaparken ya da başka birini devrederken yerine getiriniz.

- 1 “MENU,” üzerine dokununuz.




- 2 “⚙️,” üzerine dokununuz.



- 3 “TÜM VERİLERİ SİL,” üzerine dokununuz.



- 4 “EVET,” üzerine dokununuz.



- Silme işlemi tamamlandıktan sonra, “TAMAM,” üzerine dokununuz.

UYARI :

- Dahili hafıza üzerindeki tüm verileri siliyorken, AC adaptörünü takın. Eğer AC adaptörü takılı değilse, silme yerine getirilemez.

NOT :

- Veri geri yüklemesini güçleştirmek için işlemi tekrar edin.