

GECE MODU

Karanlık yerlerde kayıt yapıyorken süjenin otomatik olarak parlak görünmesini sağlar.


Ayar	Ayrıntılar
KAPAT	İşlevi devre dışı bırakır.
AÇIK	Karanlıkken elektrikle sahneyi aydınlatır.

NOT :


- Ayar, videolar için ayrı ayrı yapılabilir.

Ögenin Görüntülenmesi

- 1 Hareketsiz görüntü modunu seçin.




- 2 Kayıt modunu seçmek için üzerine dokunun.



- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

- 3 "MENU," üzerine dokunun.



- 4 "GECE MODU," üzerine dokunun.

