


HDMI Mini Konektör ile Bağlama

Eğer bir HDTV kullanıyorsanız, HDMI konektörüne bağlayarak HD kalitesinde yeniden oynatabilirsiniz.


- Sağlanana kullanmıyor olduğunuzda, HDMI mini kablosu olarak bir Yüksek Hızlı HDMI mini kablosu kullanın.
- Kullanımdaki TV'nin talimat kitapçığına da bakınız.

1 Bir TV'ye takın.



- Yaklaşık 2 saniye süreyle  düğmesine basarak kaydedici kamerayı kapatın.

2 AC adaptörü bu birime takın.



3 Takılı konektör yoluyla bu birimden girişe geçiş yapmak için TV üzerindeki harici giriş düğmesi üzerine basınız.



4 Bir dosyayı yeniden oynatın.



NOT :

- Video yeniden oynatması esnasında, ortak menü içindeki "TV'DE GÖSTER,;" "AÇIK," konumuna ayarlı olsa bile, düğmeler (ikonlar) ve tarih/zaman takılı televizyonda görüntülenmeyecektir. Buna ek olarak, bu birimin LCD ekranı üzerinde görüntülenen düğmeler (ikonlar) ve tarih/zaman; 3 saniye sonra bile ortadan kalmayacaktır.
- Bağlantıya göre "HDMI ÇIKIŞI," içindeki ayarları değiştirin.
- HDMI mini kablosu ile TV'ye bağlandığında, görüntül ve seslerin takılı TV'ye bağlı olarak düzgün bir şekilde çıkışı olmayabilir. Bu gibi durumlarda, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.
 - 1) HDMI mini kablosunun bağlantısını kesip yeniden takın.
 - 2) Bu birimi yeniden kapatıp açın.
- TV ya da bağlantı yöntemi hakkında sorular için, TV'nizin üreticisi ile irtibata geçin.