


Dosyaların bir SD Karta Kopyalanması

Videoları ve hareketsiz görüntüleri; dahili hafızadan bir SD kartına ya da A yuvasından B yuvasına kopyalayabilirsiniz. Hareketsiz görüntüleri kartlara kopyalama, onları baskı (developman) için dükkana getirmeyi elverişli kılar.

UYARI :

- Hedef ortam içinde yeterli alan kaldığından emin olun.
- SD kartındaki videolar; dahili hafızaya kopyalanamaz.

1 Video ya da hareketsiz görüntü modunu seçin.



2 Yeniden oynatma modunu seçmek için [play] üzerine dokunun.




- Kayıt moduna geri dönmek için [stop] üzerine dokunun.
- Her dokunuşta mod, kayıt ile yeniden oynatma arasında değişir.

3 "MENU,, üzerine dokunun.



4 "KOPYALA,, üzerine dokunun.



5 Kopyalanacak dosyaların üzerine dokunun.



- ✓ seçilen dosyalar üzerinde belirir.
Bir dosyadan ✓'i kaldırmak için, o dosya üzerine yeniden dokunun.
- Tüm dosyaları seçmek için "TÜMÜ SEÇ,, üzerine basın.
- Tüm seçimleri serbest bırakmak için "TÜMÜ BRK,, üzerine basın.
- Hiç bir dosya seçilmediğinde, "AYARLA,, devre dışı bırakılır.

6 "AYARLA,, üzerine dokunun.



7 "EVET,, üzerine dokunun.



- Kopyalama başlar.
- Kopyalamadan sonra, "TAMAM,, üzerine dokunun.