

Kaydedilen bir dosya bulunamıyor.

Tarihle arama işlevini iptal edin.

Dokunmatik ekran üzerinde  üzerine dokunarak yeniden oynatma ortamını değiştirir.

“RESİM İÇİN KYT.ORT.”, “VİDEO İÇİN KYT.ORT.”, “YUVALARA VİDEO KAYDI”, ya da “YUVALARA SABİT KAYDI”, içindeki ayarı değiştirin. (Başka ortam üzerindeki dosyalar oynatılmaz.)

Menü içinde “DİĞER DOSYAYI OYNAT.”ı seçin. (Hasarlı yönetim bilgisi içeren video dosyaları yeniden oynatılabilir.)