

自動ファイナライズ

作成する DVD を対応機器で再生できるように自動的にファイナライズします。

設定	内容
切	ファイナライズせずに、ディスクの最後に追記できるようにします。
入	ファイナライズし、ディスクをすべて読める状態にします。

項目を表示するには

- 1 "MENU"をタッチする



- 2 "⚙️"をタッチする



- 3 "自動ファイナライズ"をタッチします。

