

### バックアップメニューが消えない

USBケーブルをつないでいる間は、「バックアップする」メニューが表示されます。