

WEERGAVE OP TV

Geeft pictogrammen en de datum/tijd weer op een TV-scherm.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Geeft pictogrammen en datum/tijd niet weer op de TV.
AAN	Geeft pictogrammen en datum/tijd weer op de TV.

OPMERKING :

- Als het apparaat is aangesloten op een TV via de HDMI-connector, worden de knoppen (pictogrammen) en de datum/tijd niet weergegeven op de TV tijdens het afspelen van de video, zelfs als deze zijn ingesteld op "AAN".

Het item weergeven

- Tik op "MENU".



- Tik op "⚙️".



- Tik op "WEERGAVE OP TV".

