

**Er treedt een mozaïekvormige storing op bij het opnemen van scènes met snelle bewegingen of radicale veranderingen in de helderheid.**

Stel de "VIDEOKWALITEIT" in op "UXP" of "XP" voor het maken van opnamen.