



Aansluiten via de HDMI Mini Connector

Als u een HDTV gebruikt, kunt u beelden afspelen in HD-kwaliteit door een verbinding aan te gaan met de HDMI-connector.


- Gebruik als u niet de bijgeleverde kabel gebruikt een Hogesnelheids-HDMI-minikabel als HDMI-minikabel.
- Raadpleeg ook de handleiding van de gebruikte TV.

1 Verbind met een TV.



- Schakel de camcorder uit door gedurende ongeveer 2 seconden de knop  in te drukken.

2 Sluit de lichtnetadapter aan op dit apparaat.



3 Druk op de knop van de externe ingang op de TV om over te schakelen op de input van dit apparaat via de aangesloten connector.



4 Speel een bestand af.



OPMERKING :

- Zelfs als "WEERGAVE OP TV" tijdens het afspelen van video in het gewone menu is ingesteld op "AAN", worden de knoppen (pictogrammen) en de datum/tijd niet weergegeven op de aangesloten TV. De knoppen (pictogrammen) en de datum/tijd die worden weergegeven op de LCD-monitor van dit apparaat zullen bovendien niet verdwijnen na 3 seconden.
- Wijzig de instellingen in "HDMI-OUTPUT" in overeenstemming met de verbinding.
- Als u het apparaat hebt aangesloten op de TV via de HDMI-minikabel, worden beeld en geluid mogelijk niet goed weergegeven, afhankelijk van de aangesloten TV.
Voer in dergelijke gevallen de volgende bewerkingen uit.
1) Koppel de HDMI-minikabel los en sluit deze terug aan.
2) Schakel dit apparaat uit en schakel deze terug in.
- Contacteer voor vragen over de TV of de verbindingmethode de fabrikant van uw TV.