


LICHT (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650/GZ-HM655)

Schakelt de lamp in/uit.

Instelling	Nadere bijzonderheden
UIT	Gaat niet aan.
AUTOM	Gaat automatisch aan in een donkere omgeving.
AAN	Gaat altijd aan.

Het item weergeven

- 1 Selecteer de stilstand beeld-stand.




- 2 Tik op  om de opnamemodus te selecteren.



- Telkens als u drukt wordt de stand tussen opname en weergave gewijzigd.

- 3 Tik op "MENU".



- 4 Tik op "LICHT".

