

Ik kan een opgenomen bestand niet vinden.

Annuleer de functie voor zoeken op datum.

Wijzig het afspelmiddel door op  te tikken op het aanraakscherm. Wijzig de instelling in "OPN. MEDIA V. FOTO", "OPN. MEDIA V. VIDEO", "OPN. VIDEO NR SLOTS", of "OPN. FOTO NR SLOTS". (Bestanden op andere media worden niet weergegeven.)

Selecteer "AFSP. ANDER BESTAND" in het menu. (Videobestanden waarvan de management-informatie is beschadigd kunnen worden afgespeeld.)