

## DVDライターでディスクを作る

別売のDVDライターを使えば、撮影した映像をディスクに保存したり、作成したディスクを再生したりできます。

### 対応するDVDライター

品名	説明
DVDライター ● CU-VD3	<ul style="list-style-type: none"> <li>本機で撮影した映像を、パソコンを使わずにDVDを作成することができます。</li> </ul> <a href="http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd3.html">http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc/cu-vd3.html</a>

### DVDライターでディスクを作るには

- DVDライターを準備する
- ディスクに保存する
- その他操作

メモ：\_\_\_\_\_

- 多くのファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。

### DVDライターのメディアを切り換える

セットしたメディア(DVD)に応じて、メディアを切り換えてください。

- 1 DVDライターを準備する
- 2 バックアップメニューの"メディア切替"をタッチする



- 3 "DVD(AVCHD)"または"DVD-Video"をタッチする



- タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のままDVDに保存できます。
- "DVD-Video"を選ぶと、標準画質に変換してDVDに保存できます。