
ファイルがありません

"共通"メニューの"動画記録スロット"または"静止画記録スロット"を変更し、もう一方のメディアに記録されていないか確かめる。