


**x.v.Color**

より忠実に色を記録します。  
(再生するときは、x.v.Color 対応テレビをお使いください)

設定	内容
切	テレビ放送と同じ規格で、色を記録します。
入	より忠実に色を記録します。(x.v.Color 対応のテレビ用)

## 項目を表示するには

## 1 動画を選ぶ



## 2 動画をタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

## 3 "MENU"をタッチする



## 4 "x.v.Color"をタッチする

