


明るさ補正

好みの明るさに調整できます。

1 "MENU"をタッチする




2 "明るさ補正"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ↶ をタッチすると、前画面に戻ります。

3 "マニュアル"をタッチする



4 お好みの明るさに調整する



- 動画撮影時の補正範囲: -6 ~ +6
- 静止画撮影時の補正範囲: -2.0 ~ +2.0
- 明るくする場合は、^ をタッチしてください。
- 暗くする場合は、v をタッチしてください。

5 "設定"をタッチして、確定する



メモ:

- 動画と静止画で別々に設定できます。