

---

### 記録を中止しました

本機の電源を入れ直してください。  
振動や衝撃を与えないようにしてください。