

外付けブルーレイドライブでディスクを作る

別売の外付型ブルーレイドライブを使えば、撮影した映像をディスクに保存したり、作成したディスクを再生したりできます。

対応する外付型ブルーレイドライブ

I・O DATA(アイ・オー・データ機器)社の BRD-3DU8、BRD-UH8LE または BRD-UH8S をお使いください。(2010年12月現在)

メモ: _____
外付型ブルーレイドライブの最新情報については、下記のホームページをご覧ください。

● I・O DATA 社:

<http://www.iodata.jp/promo/digital/everio/taiou.htm>

● ビクター:

<http://www.victor.co.jp/dvmain/>

外付型ブルーレイドライブでディスクを作るには

■ 外付型ブルーレイドライブを準備する

■ ディスクに保存する

保存したい動画、または静止画を選んで保存します。

■ その他操作

メモ: _____

- ディスクに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
- 多くのファイルをバックアップするときは、バックアップが終了するまでに時間がかかる場合があります。アクセスランプ点滅中は正しく動作していますので、しばらくお待ちください。

外付けブルーレイドライブのメディアを切り換える

セットしたメディア(ブルーレイディスクまたは DVD)に応じて、メディアを切り換えてください。

1 外付けブルーレイドライブを準備する

- 外付けブルーレイドライブにディスクを入れてください。

2 バックアップメニューの"メディア切替"をタッチする



3 "BD"、"DVD(AVCHD)"または"DVD-Video"をタッチする

- タッチした項目にメディアを切り換えます。ディスクに合わせて項目を選んでください。
- "BD"を選ぶと、ハイビジョン画質のままブルーレイディスクに保存できます。
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のまま DVD に保存できます。
- "DVD-Video"を選ぶと、標準画質に変換して DVD に保存できます。