

## デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

設定	内容
切	設定しません。
入	本機の機能のデモを再生できます。

### デモモードを表示するには


- ① バッテリー、SD カードを取りはずす
  - ② AC アダプターを接続する
  - ③ 液晶モニターを開いて電源を入れる
- 3分経つと、デモが再生されます。
  - 再生を中断したいときは、画面をタッチしてください。

メモ： \_\_\_\_\_


- 再生モードでは表示されません。

### 項目を表示するには

- 1 "MENU"をタッチする



- 2 "⚙️"をタッチする



- 3 "デモモード"をタッチする

