

---

## ズームができない

静止画の撮影では、デジタルズームは使えません。

微速度撮影中は、ズーム操作ができません。(また、写真同時撮影、および手ぶれ補正もできません)

デジタルズームをするには、メニューの"ズーム倍率"を"80倍デジタル"または"200倍デジタル"にしてください。