


シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

1 "MENU"をタッチする




2 "シーンセレクト"をタッチする



- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- ？ をタッチすると、前画面に戻ります。

3 シーンを選んでタッチする



- X をタッチすると、メニューを閉じます。
- 設定すると、選択したシーンがすぐに表示されます。

※画像はイメージです。

設定	エフェクト
<input checked="" type="checkbox"/> ナイトアイ	<p>周囲が薄暗いときは、スローシャッターになり、自動的に感度を上げて明るくします。 手ぶれしないように三脚を使用してください。</p> <p>OFF ON</p>
<input checked="" type="checkbox"/> スポットライト	<p>ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。</p> <p>OFF ON</p>

メモ：_____

- "タイムラプス撮影"のときは、"シーンセレクト"のすべてのシーンが設定できません。