

---

### 空き容量がありません

ファイルを削除するか、パソコンなどに移してください。

新しいSDカードに交換してください。

SDカードに十分な空き容量がないと、シームレス結合できません。シームレス結合をする前に空き容量を確認してください。