

## 記念写真を撮影する(セルフタイマー)


記念写真を撮影するときは、10秒セルフタイマーや顔検出セルフタイマーを使うと便利です。

また、2秒セルフタイマーを使えば、シャッターを切るときの手ぶれを防ぐことができます。

**メモ：**  
セルフタイマーを設定したときは、三脚を使って撮影することをおすすめします。


### 2秒/10秒セルフタイマーを使うとき

#### 1 静止画を選ぶ



- アイコンが静止画になります。

#### 2 "MENU"をタッチする



#### 3 "セルフタイマー"をタッチする




- 上または下をタッチすると、画面をスクロールできます。
- Xをタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻るをタッチすると、前画面に戻ります。

#### 4 "2秒"または"10秒"をタッチする




#### 5 被写体にピントを合わせる



- ピントが合うと、ピント合わせアイコンが緑色に点灯します。

#### 6 シャッターを切る




- 撮影までのカウントダウンが表示されます。
- 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 SNAPSHOT ボタンを押します。

### 顔検出セルフタイマーを使うとき

SNAPSHOT ボタンを押すと顔を検出し、画面内に1人加わると3秒後に撮影します。


撮影する人も一緒に写って撮影できます。

#### 1 静止画を選ぶ




- アイコンが静止画になります。

#### 2 "MENU"をタッチする



#### 3 "セルフタイマー"をタッチする




- 上または下をタッチすると、画面をスクロールできます。
- Xをタッチすると、メニューを閉じます。
- 戻るをタッチすると、前画面に戻ります。

#### 4 "顔検出"をタッチする



- 5 撮影する全員が本機側を向いていることを確認してから、SNAPSHOT ボタンを押す



- 人物の顔に枠が付きます。
- SNAPSHOT ボタンをもう一度押すと、10 秒カウントダウンが始まります。

- 6 撮影者が画面内に入る



- 撮影者が画面内に入って 3 秒後にシャッターが切れます。
- 途中でセルフタイマー撮影を止めるには、もう一度 SNAPSHOT ボタンを押します。

メモ：

- 撮影環境によっては "顔検出" で顔を検出できないことがあります。