

シーンを選んで撮影する

代表的なシーンを最適な設定で撮影できます。

1 "MENU"をタッチする




2 "シーンセレクト"をタッチする







- ^ または v をタッチすると、画面をスクロールできます。
- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- ◀ をタッチすると、前画面に戻ります。

3 シーンを選んでタッチする



- × をタッチすると、メニューを閉じます。
- 設定すると、選択したシーンがすぐに表示されます。

※画像はイメージです。

設定	エフェクト
<input checked="" type="checkbox"/> ナイトアイ	周囲が薄暗いときは、スローシャッターになり、自動的に感度を上げて明るくします。 手ぶれしないように三脚を使用してください。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="font-size: 2em; color: lightblue;">▶</div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>
<input checked="" type="checkbox"/> スポットライト	ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>OFF</p>  </div> <div style="font-size: 2em; color: lightblue;">▶</div> <div style="text-align: center;"> <p>ON</p>  </div> </div>

メモ：_____

- "タイムラプス撮影"のときは、"シーンセレクト"のすべてのシーンが設定できません。